

Print 3E

Soyez original, osez le compatible !

Guide de compatibilité



L'assurance de bien choisir⁽²⁾



Référence de la cartouche originale⁽¹⁾



20 ml

Référence de la cartouche Print3E

Plus d'encre pour plus d'impression

5.5X D'ENCRE POUR D'IMPRESSION**

Modèle de votre imprimante

Les avantages Print3E⁽³⁾



CARTOUCHE RECYCLÉE



CARTOUCHE 100% RECONNUE



PRODUCTION FRANCE

Print 3E



Déposez directement vos cartouches vides dans les bornes dédiées, disponibles dans votre magasin. **Nous les recyclons en France !**



Trouvez la cartouche Print3E pour votre imprimante, sur votre smartphone. Flashez moi !

SRDi

(1) Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leurs constructeurs. (2) Pour plus de détails, voir les conditions générales de l'offre de services «satisfait ou remplacé» sur le site www.print3e.fr. (3) Uniquement sur les références estampillées ; voir packaging.

IMPRIMANTE	COULEUR	RÉFÉRENCE CARTOUCHE		
		MARQUE HP	Print 3E	
			UNITAIRE	MULTIPACK
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 3920 - 3930 - 3940 • DESKJET D : 1360 - 1560 - 2345 - 2360 - 2400 SERIES - 2460 • DESKJET F : 300 SERIES - 310 - 325 - 335 - 340 - 350 - 370 - 375 - 378 - 380 - 385 - 388 - 390 - 394 - 2100 SERIES - 2110 - 2120 - 2128 - 2140 - 2149 - 2180 - 2185 - 2187 - 2188 - 2200 - 2210 - 2212 - 2214 - 2224 - 2235 - 2238 - 2240 - 2250 - 2275 - 2276 - 2278 - 2280 - 2288 - 2290 - 2291 - 4100 - 4100 SERIES - 4135 - 4140 - 4150 - 4172 - 4175 - 4180 - 4185 - 4188 - 4190 - 4194 • OFFICEJET : 4300 - 4311 - 4314 - 4315 - 4315V - 4315X1 - 4355 - J3680 • PSC : 1400 - 1402 - 1410 - 1412 - 1415 - 1417 		21	H-21	H-21/22
		22		
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 450 SERIES - 450CBI - 450CI - 450WBT - 5000 SERIES - 5100 - 5145 - 5150 - 5151 - 5550 - 5552 - 5600 SERIES - 5650 - 5652 - 5655 - 5800 SERIES - 5850 - 5850 WIFI - 9650 - 9670 - 9680 - 9680GP • DIGITAL COPIER : 410 • OFFICEJET : 1110 - 4105 - 4110 - 4110X1 - 4212 - 4214 - 4215 - 4215V - 4219 - 4251 - 4252 - 4255 - 4259 - 5500 - 5505 - 5510 - 5515 - 5550 - 5605 - 5610 - 5615 - 6100 SERIES - 6110 - 6110V - 6110X1 • PHOTOSMART : 2410 - 7000 SERIES - 7150 - 7200 - 7260 - 7300 - 7345 - 7350 - 7400 - 7450 - 7459 - 7530 - 7550 - 7600 - 7600 SERIES - 7660 - 7755 - 7760 - 7762 - 7900 SERIES - 7960 - 7960GP • PSC : 1100 - 1110 - 1200 - 1205 - 1210 - 1213 - 1215 - 1217 - 1219 - 1300 - 1310 - 1311 - 1312 - 1315 - 1315S - 1317 - 1340 - 1350 - 1355 - 1915 - 2000 - 2100 - 2105 - 2108 - 2110 - 2110V - 2110X1 - 2115 - 2170 - 2170 SERIES - 2171 - 2175 - 2179 - 2200 SERIES - 2210 - 2210V - 2210X1 - 2400 - 2410 - 2510 		56		H-56/57
		57		
<ul style="list-style-type: none"> • ENVY : 5540 - 5541 - 5543 - 5544 - 5546 - 5547 - 5548 - 5640 - 5642 - 5644 - 5660 - 7640 • ENVY E-ALL-IN-ONE : 5640 - 7640 • OFFICEJET : 200 - 5740 • OFFICEJET E-ALL-IN-ONE : 5740 - 5744 		62	H-62 B H-62 B XL	H-62 H-62 XL
			H-62 CL H-62 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET D : 1660 - 2500 SERIES - 2560 - 2660 - 5560 • DESKJET F : 2400 SERIES - 2420 - 2480 - 2492 - 4200 SERIES - 4210 - 4213 - 4224 - 4230 - 4235 - 4238 - 4240 - 4248 - 4250 - 4272 - 4273 - 4274 - 4275 - 4280 - 4283 - 4288 - 4290 - 4292 - 4293 - 4294 - 4424 - 4480 - 4500 SERIES - 4580 • ENVY E-ALL-IN-ONE : 100 • PHOTOSMART C : 4680 - 4700 SERIES - 4780 		300	H-300 B	H-300
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 1000 - 1000 SERIES - 1010 - 1050 - 1050A - 1050SE - 1510 - 1512 - 1514 - 2000 - 2000 SERIES - 2050 - 2050A - 2050S - 2050SE - 2054A - 2510 - 2514 - 2542 - 2543 - 2544 - 2548 - 2549 - 3000 - 3050 - 3050A - 3050SE - 3050VE - 3052A - 3054A - 3055A - 3059A • DESKJET ALL-IN-ONE : 1510 - 2540 - 2544 - 2547 - 2548 • DESKJET E-ALL-IN-ONE : 3050A - 3052 - 3055 - 3057A - 3059A • DESKJET J : 110 SERIES - 210 SERIES - 310 SERIES - 510 - 510 SERIES - 611N • ENVY : 4500 - 4502 - 4504 - 5530 - 5532 - 5534 • ENVY ALL-IN-ONE : 4507 - 4508 • ENVY E-ALL-IN-ONE : 4500 - 4502 - 4503 - 4504 - 5530 - 5532 • OFFICEJET : 2620 - 2622 - 4636 • OFFICEJET E-ALL-IN-ONE : 2620 - 2624 - 4630 - 4632 		301	H-301 B H-301 B XL	H-301 H-301 XL
			H-301 CL H-301 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 1110 - 2130 - 2132 - 2134 - 2136 - 3435 - 3634 - 3636 - 3637 - 3639 - 4523 • DESKJET ALL-IN-ONE : 3632 - 3633 • ENVY : 4520 - 4521 - 4522 - 4523 - 4524 - 4525 - 4527 - 4528 • OFFICEJET ALL-IN-ONE : 3800 SERIES - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 4650 - 4656 - 4657 - 4658 - 5220 - 5230 		302	H-302 B H-302 B XL	H-302 H-302 XL
			H-302 CL H-302 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • ENVY PHOTO : 6220 - 6222 - 6222 ALL-IN-ONE - 6230 - 6232 - 6234 - 6255 - 7120 - 7130 - 7134 - 7155 - 7820 - 7822 - 7830 - 7855 - 7858 • HP TANGO 		303	H-303 B H-303 B XL	H-303 H-303 XL
			H-303 CL H-303 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET ALL-IN-ONE : 2600 SERIES - 2620 - 2622 - 2630 - 2632 - 2633 - 2634 - 3700 SERIES - 3720 - 3730 - 3732 - 3733 - 3735 - 3750 - 3760 - 3762 - 3764 • ENVY ALL-IN-ONE : 5010 - 5020 - 5030 - 5032 - 5050 		304	H-304 B H-304 B XL	H-304 H-304 XL
			H-304 CL H-304 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET ALL-IN-ONE : 2710 - 2710E - 2720 - 2720E - 2721 - 2721E - 2722 - 2722E - 2723 - 2723E - 2724 - 4110E - 4120E - 4122E - 4130E • DESKJET PLUS ALL-IN-ONE : 4110 - 4120 - 4122 - 4130 • ENVY ALL-IN-ONE : 6010E - 6020 - 6020E - 6022E - 6030E - 6032E - 6420 - 6420E - 6430E - 6432E • ENVY MULTIFONCTION : 6010 - 6022 - 6030 - 6032 • ENVY PRO ALL-IN-ONE : 6422 - 6430 - 6432 		305	H-305 B H-305 B XL	H-305 H-305 XL
			H-305 CL H-305 CL XL	
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 5400 SERIES - 5440 SERIES - D4160 • OFFICEJET : 6310 - 6315 • PHOTOSMART : 2570 - 2575 - 7850 - C3100 - C3100 SERIES - C3170 - C3180 - C3183 - C3190 - C4180 - C4190 • PSC : 1500 - 1510 - 1510S - 1513 - 1545 - 3180 - 4180 		336	H-336	H-336/342
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 5900 SERIES - 5940 - 6940 - 6980 - D4160 • OFFICEJET : 6310 - 6315 - H470 - H470B - H470BT - H470WBT - H470WF • PHOTOSMART : 2570 - 2575 - 8050 - C4100 SERIES - C4180 - C4190 • PSC : 4180 		337	H-337	H-337/343

(1) Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leurs constructeurs.
 (2) Pour plus de détails, voir les conditions générales de l'offre de services «satisfait ou remplacé» sur le site www.print3e.fr.
 (3) Uniquement sur les références estampillées : voir packaging.

IMPRIMANTE	COULEUR	RÉFÉRENCE CARTOUCHE		
		MARQUE HP	UNITAIRE	MULTIPACK
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 460C - 460CB - 460WBT - 3200 - 5700 SERIES - 5740 - 6540 - 5740XI - 5745 6520 - 6520 XI - 6540 - 6540D - 6540DT - 6540XI - 6620 - 6840 - 9800 - 9800D • OFFICEJET : 6205 - 6210 - 6215 - 7200 - 7210 - 7310 - 7410 - H470 - H470B - H470BT H470WST - H470WF - K7100 - K7103 - K7108 • PHOTOSMART : 2570 - 2575 - 2600 SERIES - 2610 - 2710 - 2713 - 7850 - 8100 - 8150 8350 - 8450 - 8450GP - 8750 - 8750GP • PHOTOSMART C : 3100 - 3100 SERIES - 3170 - 3180 - 3183 - 3190 • PSC : 1500 - 1510 - 1510S - 1510 SERIES - 1513 - 1610 - 1613 - 2300 - 2350 - 2355 - 2355P - 2610 - 3180 		338	H-338	H-338/343
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 5400 SERIES - 5440 - 5440 SERIES - D4160 • OFFICEJET : 6310 - 6315 • PHOTOSMART : 2570 - 2575 - 7850 • PHOTOSMART C : 3100 - 3100 SERIES - 3170 - 3180 - 3183 - 3190 - 4180 - 4190 • PSC : 1500 - 1510 - 1510S - 1510 SERIES - 1513 - 1545 - 3180 - 4180 		342	H-342	H-336/342
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET : 460C - 460CB - 460WBT - 3200 - 5700 SERIES - 5740 - 5740XI - 5745 5900 SERIES - 5940 - 6520 - 6520XI - 6540 - 6540D - 6540DT - 6540XI - 6620 6840 - 6940 - 6980 - 9800 - 9800D - D4160 • OFFICEJET : 6205 - 6210 - 6215 - 6310 - 6315 - 7200 - 7210 - 7310 - 7410 - H470 H470B - H470BT - H470WBT - H470WF - K7100 - K7103 - K7108 • PHOTOSMART : 320 - 325 - 335 - 375 - 375 BLUETOOTH - 385 - 385 BLUETOOTH 420 - 422 - 425 - 428 - 475 - 2570 - 2575 - 2600 SERIES - 2610 - 2710 - 2713 - 7850 8050 - 8100 - 8150 - 8350 - 8450 - 8450GP - 8750 - 8750GP • PHOTOSMART C : 3100 - 3100 SERIES - 3170 - 3180 - 3183 - 3190 - 4100 SERIES 4180 - 4190 • PHOTOSMART D : 5160 • PHOTOSMART PRO : 88350 • PSC : 1500 - 1510 - 1510S - 1510 SERIES - 1513 - 1545 - 1600 - 1610 - 1613 - 2300 2350 2355 - 2355P - 2610 - 3180 - 4180 		343	H-343	H-337/343 H-338/343
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET D : 4260 - 4263 - 4360 - 4368 • OFFICEJET J : 5700 - 5700 SERIES - 5725 - 5730 - 5735 - 5738 - 5740 - 5750 - 5780 5783 - 5785 - 5788 - 5790 - 6400 - 6400 SERIES - 6405 - 6410 - 6413 - 6415 - 6424 6450 - 6480 - 6488 • PHOTOSMART C : 2130 - 4200 SERIES - 4250 - 4270 - 4280 - 4380 - 4390 WIFI - 4400 4472 - 4480 - 4500 SERIES - 4580 - 4585 - 4599 - 5200 SERIES - 5280 - 5290 • PHOTOSMART D : 5360 • PSC : 4400 - 4480 - 5280 		350	H-350	H-350/351
		351	H-351	
<ul style="list-style-type: none"> • PHOTOSMART : 3110 - 3210 - 3300 SERIES - 3310 - 3313 - 8200 - 8250 - 8280 • PHOTOSMART C : 5100 - 5180 - 6100 SERIES - 6180 - 6200 SERIES - 6270 - 6280 7100 SERIES - 7180 - 7200 - 7280 - 8100 SERIES - 8180 • PHOTOSPART D : 6100 SERIES - 6160 - 7160 - 7260 - 7360 - 7460 		363		H-363
<ul style="list-style-type: none"> • DESKJET ALL-IN-ONE : 2600 SERIES - 2620 - 2622 - 2630 - 2632 - 2633 - 2634 3700 SERIES - 3720 - 3730 - 3732 - 3733 - 3735 - 3750 - 3760 - 3762 - 3764 • ENVY ALL-IN-ONE : 5010 - 5020 - 5030 - 5032 - 5050 		364	H-364 B XL	H-364 H-364 XL
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET ALL-IN-ONE : 4500 - 4580 - 4680 • OFFICEJET ALL-IN-ONE SANS FIL : 4500 		901		H-901
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET : 6950 - 6951 • OFFICEJET PRO : 6960 - 6970 - 6974 • HP PRO : 6970 		903		H-903
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET : 8012 - 8012E - 8014 - 8014E - 8015 - 8015E - 8017 • OFFICEJET PRO : 8022 - 8022E - 8023 - 8024 - 8024E - 8025 - 8025E 		912		H-912
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET : 6000 - 6500 - 6500A - 6500 A SERIES - 6500 SANS FIL - 7000 7000 SERIES - 7500A WF - E710 - PRO 6500 WIFI - PR 7500 A 		920		H-920
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET : 6100 - 6600 - 6700 - 6700 PREMIUM - 7612WF - 7110 - 7510 - 7512 • OFFICEJET PRO : 7110 - 7510 - 7520 		932		H-932/933
		933		
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET : 6820 • OFFICEJET PRO : 6230 - 6830 		934		H-934/935
		935		
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET PRO : 251DW - 276DW - 8100 - 8600 - 8600 PLUS - 8610 - 8610 PLUS - 8610 PLUS E-AIO - 8615 - 8615 E-AIO - 8620 - 8620 PLUS - 8630 - 8630 PLUS - 8640 - 8660 		950		H-950/951
		951		
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET PRO : 7720 - 7730 - 7740 - 8210 - 8218 - 8710 - 8715 - 8718 - 8719 - 8720 8730 - 8740 • HP PRO : 8710 - 8725 		953		H-953
<ul style="list-style-type: none"> • OFFICEJET PRO : 9010 - 9010E - 9012 - 9012E - 9014 - 9014E - 9015 - 9015E - 9016 9019 - 9019E - 9020 - 9022 - 9022E - 9023 - 9025 - 98025E 		963		H-963

(1) Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leurs constructeurs.
 (2) Pour plus de détails, voir les conditions générales de l'offre de services «satisfait ou remplacé» sur le site www.print3e.fr.
 (3) Uniquement sur les références estampillées : voir packaging.

CARTOUCHE COMPATIBLE CANON⁽¹⁾



PRODUCTION FRANCE

IMPRIMANTE	COULEUR	RÉFÉRENCE CARTOUCHE		
		MARQUE CANON	UNITAIRE	Print 3E MULTIPACK
<ul style="list-style-type: none"> • FAX JX : 200 - 210P - 500 - 510P • PIXMA IP : 1020 - 1200 - 1300 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2200 - 2500 - 2600 - 2750 • PIXMA MP : 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 210 - 220 - 450 - 450X - 460 - 470 • PIXMA MX : 300 - 310 		PG 40		C-40/41
		CL 41		
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA IP : 2700 - 2705 • PIXMA MP : 230 - 235 - 240 - 250 - 252 - 260 - 270 - 272 - 280 - 282 - 480 - 490 492 - 495 - 499 • PIXMA MX : 320 - 330 - 340 - 350 - 360 - 410 - 411 - 420 - 3452 		PG 510 PG 512	C-510	C-510/511 C-512/513
		CL 511 CL 513		
		PGi 520		
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA IP : 3600 - 4600 - 4600X - 4700 • PIXMA MP : 540 - 540X - 550 - 560 - 620 - 620B - 630 - 640 - 980 - 990 • PIXMA MX : 860 - 870 		CLi 521		C-520/521
		PGi 525		C-525/C526
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA IP : 3600 - 4600 - 4600X - 4700 - 4850 - 4900 SERIES - 4950 • PIXMA IX : 6550 • PIXMA MG : 5100 SERIES - 5150 - 5200 SERIES - 5250 - 5300 - 5350 - 6150 - 6250 8150 - 8250 • PIXMA MX : 715 - 885 - 895 		CLi 526		
	<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA MG : 21000SE - 2150 - 2155 - 2250 - 2255 - 3100 - 3100SE - 3150 - 3200SE 3250 - 3255 - 3550 - 3600SE - 3650 - 4150 - 4250 - 4250AS • PIXMA MX : 375 - 395 - 435 - 450SE - 455 - 475 - 515 - 525 - 535 • PIXMA TS : 5150 - 5151 		PG 540	C-540 C-540 XL
		CL 541	C-541 C-541 XL	
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA IP : 2850 - 3050SE - 3051 - 3052 - 3053 • PIXMA MG : 2400 - 2440 - 2450 - 2500SE - 2550 - 2555 - 2555SE - 2950 • PIXMA MX : 495 • PIXMA TR : 4550 - 4551 - 4650 - 4651 • PIXMA TS : 205 - 305 - 3150 - 3151 - 3350 - 3351 - 3352 - 3355 - 3450 - 3451 - 3452 		PG 545	C-545 C-545 XL	C-545/546 C-545/546 XL
		CL 546	C-546 C-546 XL	
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA IP : 7250 - 8750 • PIXMA IX : 6850 • PIXMA MG : 5450 - 5550 - 5650 - 6350 - 6450 - 6650 - 7150 - 7550 • PIXMA MX : 725 - 925 		PGi 550	C-550 C-551	C-550/ 551
		CLi 551		
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA TS : 5350 - 5351 - 5351A - 5352 - 5353 - 7450 - 7450A - 7451 		PG 560	C-560 C-560 XL	C-560/561 C-560/561XL
		CL 561	C-561 C-561 XL	
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA MG : 5700 - 5750 - 5751 - 5752 - 5753 - 6800 - 6850 - 6851 - 6852 - 6853 7700 - 7750 - 7751 - 7752 - 7753 • PIXMA TS : 5050 - 5051 - 5053 - 5055 - 6050 - 6051 - 6052 - 8050 - 8051 - 8052 8053 - 9050 - 9055 		PGi 570	C-570 C-571	C-570/571
		CLi 571		
<ul style="list-style-type: none"> • PIXMA TR : 7550 - 8550 • PIXMA TS : 705 - 6150 - 6151 - 6250 - 6251 - 6350 - 6351 - 8150 - 8151 - 8152 - 8250 8251 - 8252 - 8350 - 8351 - 8352 - 9150 - 9155 - 9550 - 9551C 		PGi 580		C-580/581
		CLi 581		
<ul style="list-style-type: none"> • MAXIFY MB : 2050 - 2150 - 2155 - 2350 - 2750 - 2755 		PGi 1500		C-1500
<ul style="list-style-type: none"> • MAXIFY IB : 4050 - 4150 • MAXIFY MB : 5050 - 5150 - 5155 - 5350 - 5450 - 5455 		PGi 2500		C-2500

(1) Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leurs constructeurs.
 (2) Pour plus de détails, voir les conditions générales de l'offre de services «satisfait ou remplacé» sur le site www.print3e.fr. (3) Uniquement sur les références estampillées : voir packaging.

IMPRIMANTE	COULEUR	RÉFÉRENCE CARTOUCHE	
		MARQUE EPSON	Print 3E UNITAIRE MULTIPACK
<ul style="list-style-type: none"> WORKFORCE : 2010 - 2010W - 2510 - 2510WF - 2520 - 2520NF - 2530 - 2530WF - 2540 - 2540WF - 2630WF - 2630DWF - 2650DWF - 2660 - 2660 AIO - 2660DWF - 2750DWF - 2760DWF 		16 «Stylo Plume»	E-16
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION HOME XP : 30 - 102 - 202 - 205 - 212 - 215 - 225 - 302 - 305 - 312 - 315 - 322 - 323 - 325 - 402 - 405 - 405WH - 412 - 415 - 422 - 425 		18 «Pâquerette»	E-18 B
			E-18 B (x2) E-18
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION PREMIUM XP : 510 - 520 - 600 - 605 - 610 - 615 - 620 - 625 - 700 - 710 - 720 - 800 - 810 - 820 		26 «Ours Polaire»	E-26
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION HOME XP : 235 - 245 - 247 - 255 - 257 - 332 - 335 - 342 - 345 - 352 - 355 - 432 - 435 - 442 - 445 - 452 - 455 		29 «Fraise»	E-29
			E-29 B (x2) E-29
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION PREMIUM XP : 530 - 540 - 630 - 635 - 640 - 645 - 830 - 900 - 7100 		33 «Orange»	E-33
<ul style="list-style-type: none"> WORK FORCE PRO : 4720DWF - 4725DWF - 4730DTWF - 4735DWF - 4740DTWF 		35 «Cadenas»	E-35
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION PREMIUM XP : 6000 / 6005 / 6100 / 6105 		202 «Kiwi»	E-202
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION HOME XP : 5100 / 5105 / 5150 / 5155 WORKFORCE WF : 2860DWF / 2865DWF / 2880DWF / 2885DWF 		502 «Jumelles»	E-502
<ul style="list-style-type: none"> EXPRESSION HOME XP : 2100 - 2105 - 2150 - 2155 - 3100 - 3105 - 3150 - 3155 - 4100 - 4105 - 4150 - 4155 WORKFORCE WF : 2820DWF - 2830DWF - 2835DWF - 2840DWF - 2845DWF - 2850DWF - 2870DWF - 2810DWF 		603 «Etoile de Mer»	E-603 B (x2) E-603
<ul style="list-style-type: none"> STYLUS D : 68 PHOTO EDITION - 88 STYLUS DX : 3800 - 3850 - 4200 - 4250 - 4800 - 4850 		T0615 «Nounours»	E-615
<ul style="list-style-type: none"> STYLUS B : 40W STYLUS BX : 300F - 310FN - 600FW - 610FW E-AIO STYLUS D : 78 - 92 - 120 - 120PRO STYLUS DX : 4000 - 4050 - 4400 - 4450 - 5000 - 5050 - 6000 - 6050 - 7000F - 7400 - 7450 - 8400 - 8450 - 9400F - 9400F WIFI STYLUS OFFICE BX : 300F - 310FN - 600FW - 610FW STYLUS S : 20 - 21 STYLUS SX : 100 - 105 - 110 - 115 - 200 - 205 - 210 - 215 - 218 - 400 - 405 - 410 - 415 - 510W - 515W - 600FW - 610FW 		T0715 «Guépard»	E-711 B (x2) E-715
<ul style="list-style-type: none"> STYLUS OFFICE BX : 305F - 305FW - 305FW PLUS STYLUS S : 22 STYLUS SX : 125 - 130 - 230 - 235W - 420W - 425W - 430W - 435W - 438W - 440W - 445W 		T1285 «Renard»	E-1285
<ul style="list-style-type: none"> STYLUS OFFICE B : 42WD - 625FWD STYLUS OFFICE BX : 305F - 305FW - 305FW PLUS - 320FW - 525WD - 535WD - 625FW - 625FWD - 630FW - 635FWD - 925FWD - 935FWD STYLUS SX : 230 - 235W - 420W - 425W - 430W - 435W - 440W - 445W - 525WD - 535WD - 620FW WORKFORCE WF : 3010DW - 3010WF - 3520DWF - 3530DTWF - 3530WF - 3540DTWF - 7015 - 7015WF - 7515 - 7515WF - 7525 		T1295 «Pomme»	E-1295

(1) Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leurs constructeurs.
 (2) Pour plus de détails, voir les conditions générales de l'offre de services «satisfait ou remplacé» sur le site www.print3e.fr. (3) Uniquement sur les références estampillées : voir packaging.

IMPRIMANTE	COULEUR	RÉFÉRENCE CARTOUCHE	
		MARQUE BROTHER	Print 3E UNITAIRE MULTIPACK
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : J132W - J152W - J172W - J552DW - J752DW - J4110DW • MFC : J245 - J470DW - J650DW - J870DW - J4410DW - J4510DW - J4610DW - J4710DW - J6520DW - J6920DW 		LC 121 LC 123	B-123
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : J562DW - J4120DW • MFC : J480DW - J680DW - J880DW - J4420DW - J4620DW - J4625DW - J5320DW - J5620DW - J5625DW - J5720DW 		LC 223 LC 225	B-223
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : 105CN - 130C - 135C - 150C - 153C - 330C - 330CN - 350C - 353C - 357C - 535CN - 540CN - 560CN - 680CN - 750CW - 770CW • FAX : 1055 - 1355 - 1360 - 1460 - 1560 • MFC : 235C - 240C - 260C - 440CN - 465CN - 660CN - 680CN - 845 CW - 885CW - 5460CN 		LC 970 LC 1000	B-970/1000
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : 145C - 163C - 165C - 167C - 185C - 195C - 365CN - 373CW - 375CW - 377CW - 383C - 385C - 387C - 395CN - 585CW - 6690CW - J715W • MFC : 250C - 255CW - 290C - 295CN - 490CW - 790CW - 795CW - 990CW - 5490CN - 5890CN - 5895CW - 6490CW - 6890DW - J615W 		LC 980 LC 1100	B-980/1100
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : J125 - J140W - J265W - J315W - J515W • MFC : J265W - J410 - J415W 		LC 985	B-985
<ul style="list-style-type: none"> • DCP : J525W - J625DW - J725DW - J925DW • MFC : J430W - J625DW - J825DW - J5910DW - J6510DW - J6710DW - J6910DW 		LC 1240	B-1240

COMMENT RECYCLER VOS CARTOUCHE ?

Les cartouches Print3E peuvent être **traitées et/ou recyclées en France grâce aux bornes de collecte SRDi** : en collectant les cartouches vous leur **donnez une seconde vie**, tout en faisant un **geste pour l'environnement**.

Avec les cartouches Print3E

JE SOUTIENS LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Print3E est engagée auprès de **La Ligue contre le cancer**. En achetant une cartouche Print3E, vous soutenez des projets de recherche et d'information auprès des malades et de leur famille.

Plus d'informations sur www.print3e.fr

1
cartouche
achetée

=

1
don
reversé

1 ? L'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

Depuis le 15 août 2018, les cartouches d'impression ménagères sont rentrées dans le cadre de la directive DEEE et sont associées à la famille « Autres petits équipements informatiques et de télécommunications ». Le montant de leur éco-participation s'élève à 1 centime d'Euro par cartouche d'encre* (toutes les cartouches Print3E pèsent moins de 50 g).

L'éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte. Elle concerne notamment les équipements du secteur multimédia tels que :

- Les équipements informatiques : ordinateurs, imprimantes, claviers...
- Les équipements de télécommunication : téléphones, fax, répondeurs...
- Les équipements images et sons : chaînes hifi, caméscopes...
- L'électroménager : machines à laver, réfrigérateurs, tables de cuisson...

A quoi ça sert ?
Le montant de l'éco-participation est utilisé pour financer et améliorer la collecte, la dépollution et le recyclage des anciens équipements électriques et électroniques. L'éco-participation est répercutée à l'identique du consommateur jusqu'à l'éco-organisme prenant en charge les appareils usagés.

*Le barème mis en place distingue 5 tranches de poids applicables aux cartouches d'encre (cartouches pesées vides) :
De 0 g à 50 g = 1 ct / De 51 g à 200 g = 2 cts / De 201 g à 500 g = 5 cts / De 501 g à 1 kg = 10 cts / De 1.001 kg à 2 kg = 15 cts
Toutes les cartouches d'encre Print3E pèsent moins de 50 g.



Nous portons une attention particulière à la qualité de nos produits. Cependant, en cas de problème lors de l'utilisation de vos cartouches, **SRDi s'engage à les remplacer**.

Plus d'informations :

- Sur le site www.print3e.fr
- En contactant l'assistance technique Print3E à l'adresse : contact@print3e.fr
- En appelant le **numéro vert** suivant

0 800 504 104 Service & appel gratuits
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30



DISTRIBUTION : SRDi
85430 La Boissière des Landes
VENDÉE - FRANCE
contact@print3e.fr
www.print3e.fr

